


ACCESORIOS DEPRESORES



- 1.- Válvula carga / descarga
- 2.- Decantador primario
- 3.- Decantador secundario ciclón
- 4.- Filtro fino
- 5.- Depresor
- 6.- Silencioso escape recogedor de aceite
- 7.- Radiador

Tapa boca de hombre



Ø 550 mm.

Decantador primario

Cierra la salida del líquido por rebose en la cisterna, para que no entre en el depresor.



Ø 60 – 80 mm.




Ø 100 – 150 mm.

Decantador secundario

Actúa como segunda válvula de seguridad en caso de no cerrar el decantador primario.



Ø 60 – 80 mm.




Ø 100 – 150 mm.


ACCESORIOS DEPRESORES

Filtro Fino

Evita que cuerpos poco pesados arrastrados por la corriente de aire puedan entrar en el depresor.



Silencioso, escape, recogedor de aceite



Válvula 4 Vías

Variación de la circulación de aire en el circuito, para hacer vacío o presión en la cisterna.



Cilindro neumático

Accionamiento válvula 4 vías.




Radiador

Refrigeración depresor.



Nivel de agua limpia de columna de plástico



ACCESORIOS DEPRESORES

Visor Residuos



Plástico

Visor de cristal
Hierro o Inox



Válvula de seguridad



Válvula antivació



Cierres tapa trasera



Hidráulicos




Manuales

Accesorios Montados en Depresores



HM 36

- Kit bomba de agua
- Kit accesorios:
 - Válvula 4 vías
 - Válvula antiretorno
 - Colectores



PM 2600